



New

Intelligent Blocker

Ice 900

Расширяет функции станков

Способ блокировки	электромеханический
Дисплей	8.4" SVGA color LCD touch panel
Interface	4 PS-232C, 1 LAN (10 / 100 Base-T)
Напряжение сети	AC 100 to 230 V / 230 V 50 / 60 Hz
Потребляемая мощность	50 VA
Габариты и вес	256 (W) × 367 (D) × 352 (H) mm / 8 kg 10.1 (W) × 14.4 (D) × 13.9 (H)" / 17.6 lbs.
Стандартные аксессуары	запасные предохранители, интерфейсный и сетевой кабели, стилус, блок упоров для малых линз
Опции	Считыватель бар-кодов, флешка

Specification and design are subject to change without notice for improvement.

Комфорт - наивысший приоритет

■ Двухуровневый дисплей

Прибор имеет двухуровневое использование дисплея, которое реализуется активным экраном позволяющим работать с ним быстро и удобно. Большинство операций достигается комбинацией двухуровневого представления данных.

■ Новый графический дизайн

Дисплей имеет обновленный дизайн удобный для оператора и красивый экран. Все операции легко понятны за счет информационных клавиш и картинок.

■ Данные заказов

Сочетание таких свойств как двухуровневый экран и новый дизайн позволяет быстро найти данные заказа. В приборе могут храниться до 30 000 заказов. Эти данные могут быть сохранены и на флеш-карте (опция).

■ Столик для линз

Применение верхних упоров для зажима линзы, которые всегда ее удерживают позволило получить наивысшую точность блокировки линзы по горизонтали.

■ Электромеханическая блокировка линзы

ICE900 имеет электромеханический привод блокировки линзы. Держатель блока расположен в удобном для оператора месте.

■ Поддон для аксессуаров

Поддон для аксессуаров предназначен для хранения мелких деталей. Он выдвигается снизу.

■ Наклоняемый дисплей

Дисплей может быть наклонен в 4 различных положения для удобства работы оператора. Самое низкое положение аналогично положению экрана на станках LEX1000 и LE1000.

■ Встроенный экран контура линзы

Прибор может показывать контур не только шаблона или демо-линзы, но и определять положение отверстий и горизонтальных прорезей.



Примеры конфигураций:
Одно из преимуществ линейки приборов фирмы NIDEK является возможность их различных сочетаний по желанию заказчика. ICE900 не является исключением, этот прибор может работать как с самыми современными станками так и с такими станками как LE9000 и LE9000 Express.



Lex 1000 + Lex Drill + Ice 900



Le 1000 + Ice 900



ME-1000 + Lt 910 + Ice 900

